

西安知微传感技术有限公司



单轴扫描模组检测开发板 PE12 应用手册 V1.1

单轴扫描模组检测开发板应用手册

单轴扫描模组检测开发板是用于与单轴扫描模组进行交互的开发工具。此开 发板提供按键输入与 LCD 显示屏输出,可实现的功能主要分为三类:模组检测 模组设置以及模组查询。以下对开发板硬件接口进行说明,并从其功能实现方面 简述此开发板的操作过程。

一、硬件接口

开发板硬件接口包括:单轴扫描模组接口(DF37NB-10DS-04V型连接器母座),备用接口(10Pin 焊盘),Micro-USB 接口等。



下图1为开发板与模组出线端连接图。

图 1 开发板出线端连接图

备用接口为开发板丝印层为 J1 的接口,其示意图如下图 2 所示,其接口定 义如下表 1 所示。



图 2 备用接口示意图

表1 备用接口定义

引脚	定义	方向	说明
1	GND	-	地
2	TX	输出	UART_TX LVTTL3.3
3	RX	输入	UART_RX LVTTL3.3
4	GND	-	地
5	VCC	-	5V
6	GND	-	地
7	TRIG0	输出	零位脉冲输出 LVTTL3.3
8	GND	-	地
9	TRIG1	输出	角度脉冲输出 LVTTL3.3
10	GND	-	地

用户可由备用接口引出 TRIG0 脉冲与 TRIG1 脉冲。

开发板与模组正确连接后,通过 micro-USB 接口供电,上电开机后为初始界面。

二、功能实现

初始界面包含"手动"与"自动"功能选项。"手动"选项用于单轴扫描模组的设置与查询。"自动"选项用于单轴扫描模组的自动检测。

用户可利用"左"、"右"键切换选择,利用"OK"键进行功能选择,选择

任一功能后,开发板为单轴扫描模组上电,电源指示灯亮。

1、"自动"选项

选择"自动"项功能后,开发板进入自动检测单轴扫描模组的模式,包括对模组的连接、运行以及脉冲输出等方面的检测,整个检测过程为 2min,检测过程中会实时显示模组的检测状态,检测完成后若模组正常则开发板显示"模组检测正常-脉冲正常"信息,若模组异常,则显示异常信息以及异常原因。检测完成后,开发板会断开与单轴扫描模组的电气连接,电源指示灯灭。

长按"OK"键 2s 界面可返回至初始界面。

2、"手动"选项

选择"手动"项功能后,开发板进入"设置"与"查询"主菜单界面。用户 可利用"左"、"右"键切换选择,利用"OK"键进行功能选择。

2.1 "设置"选项

选择"设置"项功能后,开发板进入"幅值及间隔"设置界面。界面包括设 定幅值的显示,设定幅值间隔的显示。设置幅值即为设置角度标志脉冲的输出范 围,当该值取55°~60°之间时,该设置也起到控制扫描角度的作用。设定间隔 即为设定角度标志脉冲的间隔角度。此处设定的参数,即为实际需要的模组工作 参数。

幅值设定操作步骤:

(1)幅值设定: "左", "右"键选择幅值调节位, "上", "下"键调 节幅值大小。幅值设定值不应大于 60 度。设定完成后,按下"OK"键进行幅值 确认。

(2) 幅值间隔设定: 幅值设定完成后进行间隔设定, 间隔设定值不应大于幅值的二分之一。设定方式同上, 设定完成后按下"OK"键进行幅值间隔确认。

(3) 幅值间隔确认后,开发板开始设置模块幅值与幅值间隔。若设定成功,则 LCD 显示"配置成功",否则显示"配置失败"。"配置失败"原因一般是 开发板与模块 UART 通信错误。

(4)设置完成后,界面继续停留在幅值设置界面。可重复设置幅值与间隔。

4

可长按"OK"键2秒后退出该界面。

2.2 "查询"选项

选择"查询"项功能后,开发板进入模块查询菜单界面。此菜单总共包含四 个选项:"查询状态","查询频率","查询版本号","查询校正值"。用 户可利用"上"、"下"键切换选择,利用"OK"键进行功能选择。

2.2.1 "查询状态"选项

选择"查询状态"项功能后,开发板实时检测模块运行状态包括对脉冲输出 进行检测,若模块运行状态正常,则显示"检测脉冲中",否则显示模块异常原 因。异常显示包含"模块反馈异常","模块脉冲异常","模块通信错误"等。

2.2.2 "查询频率"选项

选择"查询频率"项功能后,开发板显示模块振镜的振动频率。

2.2.3 "查询版本号"选项

选择"查询版本号"项功能后,开发板显示模块控制板的代码版本。

2.2.4 "查询校正值"选项

选择"查询校正值"项功能后,开发板显示此模块的校正值,此值仅用于出 厂校验。

注:以上任意一个子界面可通过长按"OK"键 2s 后返回至上级界面。

5

订货信息

请联系本公司订购

联系方式:

电话: 029-81120961

网址: www.zhisensor.com

邮箱: info@zhisensor.com

修订记录

修订记录积累了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

修订日期	版本	修订说明
2019-01-28	V1.0	第1次版本发布
2018-04-10	V1.1	修改部分操作后反馈页面

V1.1

版权说明

西安知微传感技术有限公司

版权所有,保留一切权利。

在没有得到本公司书面许可时,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书(软件等)的一部 分或全部,不得以任何形式(包括资料和出版物)进行传播。

内容如有改动, 恕不另行通知。

Copyright by

Xi'an Zhisensor Technologies Co., Ltd.

All rights reserved.

The information in this document is subject to change without notice. No part of this document may in any form or by any means (electronic, mechanical, micro-copying, photocopying, recording or otherwise) be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted without prior written permission from Xi'an Zhisensor Technologies Co., Ltd.